

# WACHA-MECHA FIGHTER

## 取扱説明書

### 注意事項 Technical information

#### (1)電源

Required Power Capacity

+5V 5A or more

+12V 1A or more

#### (2)Output


R— analog, positive

G— analog, positive

B— analog, positive

SYNC— H-V complexed, negative

### あそびかた Play Instruction



ジョイスティックレバー-8方向  
8-WAY LEVER



PUSH 1  
ショット  
SHOT



PUSH 2  
びっぐ  
BIG

半田面 SOLDER SIDE			部品面 COMPONENT SIDE
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER2	J	8	COIN COUNTER1
	K	9	
SP(-)	L	10	SP(+)
	M	11	
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a	23	1P PUSH 2
	b	24	
	c	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	i	28	GND

JAMMA仕様

つおい

SHOTが一段階UP  
(最大7段階)

ONE-STEP-UP-SHOT  
MAX. 7 STEPS

Power

おぶ  
しょん

小機が一機ふえます  
(最大4コ)

INCREASE ONE MORE  
SMALL SELF-CHARACTOR  
MAX. 4 PCS

Option

びっぐ

一定時間無敵で  
超最大SHOT!!

INVINCIBLE for a while  
ULTRA-BIGEEST SHOT

Big

すべしやる  
つおい

オプションと  
パワーが最大

OPTION & MAX. POWER

Super  
Power

⊕ ——— サウンドボリューム  
Sound adjustment

☐ ——— ディップスイッチ2  
DIP SW 2

☐ ——— ディップスイッチ1  
DIP SW 1

# ディップスイッチ DIP SWITCH

## HACHA-MECHA FIGHTER

DIP SWITCH 1		1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数 PLAYER'S NUMBER	3	OFF	OFF						
	2	ON	OFF						
	4	OFF	ON						
	1	ON	ON						
難易度 DIFFICULTY	普通 NORMAL					OFF	OFF		
	易しい EASY					ON	OFF		
	難しい HARD					OFF	ON		
	非常に難しい HARDEST					ON	ON		
表示語 LANGUAGE	日本語 JAPANESE							OFF	
	英語 ENGLISH							ON	
画面反転 SCREEN F/F	無し NO								OFF
	有り YES								ON
出荷時の設定 SETTING AT MAKER'S DELIVERY		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

DIP SWITCH 2		1	2	3	4	5	6	7	8
COIN SW 1	1 COIN 1 PLAY	OFF	OFF	OFF					
	1 COIN 2 PLAY	ON	OFF	OFF					
	1 COIN 3 PLAY	OFF	ON	OFF					
	1 COIN 4 PLAY	ON	ON	OFF					
	2 COINS 1 PLAY	OFF	OFF	ON					
	3 COINS 1 PLAY	ON	OFF	ON					
	4 COINS 1 PLAY	OFF	ON	ON					
	FREE PLAY	ON	ON	ON					
COIN SW 2	1 COIN 1 PLAY				OFF	OFF	OFF		
	1 COIN 2 PLAY				ON	OFF	OFF		
	1 COIN 3 PLAY				OFF	ON	OFF		
	1 COIN 4 PLAY				ON	ON	OFF		
	2 COINS 1 PLAY				OFF	OFF	ON		
	3 COINS 1 PLAY				ON	OFF	ON		
	4 COINS 1 PLAY				OFF	ON	ON		
	FREE PLAY				ON	ON	ON		
デモ時のサウンド DEMONSTRATION SOUND	有り YES							OFF	
	無し NO							ON	
出荷時の設定 SETTING AT MAKER'S DELIVERY		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF